

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://5element.nt-rt.ru> || [5te@nt-rt.ru](mailto:5te@nt-rt.ru)

## ПОДСТАВКА ПОД ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ (ПЕСКО- КРАХМАЛОУЛОВИТЕЛЬ)

Подставка под оборудование предназначена для упрощения его обслуживания.

Устанавливая жируловитель на подставку, Вы сможете передвигать заполненное оборудование, не прилагая усилий.

Поворотные колеса дают возможность легко перемещать даже самое тяжелое оборудование.

Преимущества:

Легкое обслуживание жируловителя (песко-, крахмалоуловителя). Просто выкатить тяжелый наполненный жируловитель и почистить в удобном месте.

Практичность и долговечность. Подставка изготовлена из прочного европейского полипропилена, оснащена поворотными колесами.

Универсальность. Можно использовать для любого оборудования, устанавливаемого в помещении.

Экономия пространства на кухне.

Принцип работы:

1. Жируловитель устанавливается на подставку (соответствующую модели оборудования);
2. Оборудование подкатывается на место установки;
3. Жируловитель подключается к мойке и системе стоков;
4. Жируловитель работает в обычном режиме;
5. При возникновении необходимости обслуживания жируловителя оборудование выкатывается в удобное для проведения чистки место;
6. После обслуживания жируловителя он откатывается обратно в место установки.

При выборе подставки под жируловитель необходимо учитывать ее высоту!

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://5element.nt-rt.ru> || [5te@nt-rt.ru](mailto:5te@nt-rt.ru)

Модель оборудования	Габариты подставки		
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
0,25-15	284	284	70
0,3-20	384	284	70
0,5-25	384	284	70
0,5-30	384	334	70
0,5-40	484	334	70
0,5-50	484	434	70
1,0-60	484	434	70
1,0-70	584	434	70
1,0-80	684	434	70
1,0-90	734	484	70
1,5-100	734	584	70
1,5-125	784	584	70
1,5-150	784	584	70
1,5-175	784	584	70